



WynajemHobby.pl

Instrukcja obsługi przyczepy kempingowej HOBBY

Przed każdą podróżą prosimy wykonanie następujących czynności:

1. Wewnątrz przyczepy:

- zabezpieczyć przedmioty w szafkach
- opuścić pokrywę zlewu i kuchenki, w przeciwnym wypadku mogą się wyłamać
- zamknąć szafki i szuflady naciskając chromowany klawisz
- zabezpieczyć produkty w lodówce, przedmioty luzem mogą uszkodzić lodówkę
- zabezpieczyć akcesoria
- schować kabel, klucz do markizy, klucz do podpór
- zabezpieczyć szafki, stół i drzwi od kabiny prysznicowej w łazience
- opróżnić toaletę
- zabezpieczyć telewizor i uchwyt TV (Hobby 560 KMF Prestige)
- wyłączyć ogrzewanie ciepłej wody
- wyłączyć ogrzewanie podłogowe (Hobby 545 KMF De Luxe)
- zamknąć 3 zawory gazu w aneksie kuchennym
- zamknąć wszystkie okna ścienne i dachowe

2. Na zewnątrz przyczepy:

- opróżnić i wyczyścić kasetę WC, zamknąć ją, a następnie zamknąć drzwi kasety WC
- odłączyć kabel zasilający i zamknąć klapkę od prądu
- odłączyć wąż dopływu wody i zamknąć klapkę
- dopływ gazu jest automatyczny, nie musimy nic zakręcać wyjeżdżając, ani odkręcać po przybyciu na miejsce docelowe (gdyby jednak kuchenka lub ogrzewanie gazowe nie chciało się uruchomić, trzeba sprawdzić bezpiecznik wstrząsowy w bakiście, który jest między butlami, będzie biały przycisk na zewnątrz, w normalnej pozycji jest on schowany, jeżeli wystaje, trzeba go wcisnąć i przytrzymać kilka sekund)
- zamknąć klapkę serwisową, drzwi wejściowe, drzwi bakisty na klucz
- sprawdzić zamknięcie markizy zewnętrznej
- zwinąć do góry podpory podwozia
- spuścić szarą wodę i zmniejszyć ilość czystej wody do poziomu minimalnego



WynajemHobby.pl

- sprawdzić napięcie hamulca najazdowego, linki zabezpieczającej oraz koła podporowego
- sprawdzić oświetlenie (pozycje, stop, kierunkowskazy, wsteczny, przeciwmgielne)
- spuścić hamulec ręczny
- sprawdzić czy nic nie leży pod przyczepą ani nie wystaje
- założyć i wyregulować dodatkowe lusterka

Ustawianie przyczepy i jej poziomowanie

Po przyjeździe na pole kempingowe należy zapewnić sobie pomoc drugiej osoby przy jej manewrowaniu i ostrożnie ustawić przyczepę w wskazanym miejscu przez opiekuna pola kempingowego. Po ustawieniu należy odpiąć przyczepę z haka pojazdu i rozwinąć wszystkie cztery podpory kół.

Uwaga!

Podpory nie służą do dźwigania przyczepy i poziomowania, tylko do jej ustabilizowania. Do stabilizacji należy użyć koła podporowego i poziomicy, a gdy przyczepa wymaga wypoziomowania bocznego to należy najechać kołami przyczepy kempingowej na trapy/kliny/deski.

Uwaga!

Wchodząc do przyczepy bez podpór możemy przewrócić przyczepę!

Przed wyjazdem z przyczepką zmierzyć nacisk na hak i ewentualnie przemieścić rzeczy. Nacisk powinien wynosić około 75 kg.

Obsługa kasety WC

Opróżnić kasetę przez rurę otwierając zakrętkę. Następnie wypłukać zawartość kasety. Do czystej kasety wrzucić 1 saszetkę w woreczku i zalać 0,5-1l czystej wody. Zakręcić korek i wsunąć kasetę z powrotem pod ubikację. Wszystkie „przełączniki” muszą być ustawione w pionie – tryb zamknięcia. W innym przypadku kasetka nie będzie chciała wyjść lub wejść. Przed oddaniem przyczepy kempingowej ubikacja, kasetka WC oraz miejsce na kasetę musi być czyste i suche.

Ogrzewanie ciepłej wody

Aby włączyć ogrzewanie ciepłej wody należy wcisnąć przycisk w panelu sterowania przy wejściu przyczepy, lub w aplikacji mobilnej HobbyConnect. Woda będzie nagrzana po kilkunastu minutach.



WynajemHobby.pl

Okna boczne i dachowe

Otwierając okna boczne należy upewnić się czy otworzyliśmy wszystkie klamki – w innym wypadku grozi to pęknięciem okna. Przy otwieraniu okien należy wcisnąć guzik w klamce i przekręcić. Jeśli okno nie ma guzika – przekręcić klamkę. Otwierając okna dachowe, upewnij się że zaczynasz kręcić w kierunku który jest wskazany na korbce, w przeciwnym wypadku uszkodzisz mechanizm otwierania !

Uruchomienie gazu

W każdej z naszych przyczep jest zainstalowany system butli GasBank 2 x 11kg, wyświetlacz stanu gazu umieszczony jest nad panelem dotykowym Hobby przy wejściu do przyczepy. Po wciśnięciu przycisku pokazuje on stan napełnienia butli. System działa automatycznie i nie musimy nic zakręcać wyjeżdżając, ani odkręcać po przybyciu na miejsce docelowe (gdyby jednak kuchenka lub ogrzewanie gazowe nie chciało się uruchomić, trzeba sprawdzić bezpiecznik wstrząsowy w bakiście, który jest między butlami, będzie biały przycisk na zewnątrz, w normalnej pozycji jest on schowany, jeżeli wystaje, trzeba go wcisnąć i przytrzymać kilka sekund)

Lodówka: w naszych wszystkich przyczepkach Hobby działa automatyczny system zasilania lodówki, i w zależności od źródła zasilania które jest w tym momencie podpięte, będzie ona pobierała energię. Jeżeli chcemy korzystać z zasilania gazowego, należy ustawić pokrętło na instalację gazową oraz kilkakrotnie wcisnąć przycisku iskrownika i termostatu. Lodówka działa na gazie gdy wskaźnik jest zielony. Wyłączenie – wszystkie pokrętła na '0'

Ogrzewanie gazowe: Ustawienie pokrętła na '1', naciśnięcie i przytrzymanie pokrętła z płomykiem – w okienku powinien pojawić się płomień. Kuchenka działa gdy płomień jest czerwony. Po minucie ustawić temperaturę pokrętłem. Wyłączenie – przełączyć Wyłączenie wszystkie pokrętła na '0'

Kuchnia: Przekręcenie pokrętła na maksimum, przytrzymanie iskrownika – po chwili palnik powinien działać.

Wyłączenie – wszystkie pokrętła na '0'

Gdy słyszymy **odgłos buczenia działającej pompy wody** w sposób ciągły to oznacza że jest za mało czystej wody w zbiorniku i pompa może nie utrzymać ciśnienia. Aby nie uszkodzić pompy – zakręcamy kran i uzupełniamy zbiornik wody czystej.

Woda czysta powinna być pobierana z pewnego źródła. Pobieranie zanieczyszczonej wody spowoduje zatarcie pompy.



WynajemHobby.pl

Staramy się **używać moskitier** w oknach z uwagi na owady.

Nie przekraczamy dopuszczalnej prędkości maksymalnej z uwagi na zmniejszoną sterowność zestawu.

Pamiętać o **wysokości pojazdu i szerokości** podczas poruszania się pod wiaduktami, tunelami itp. oraz uważać na gałęzie i konary drzew, kable. Należy pamiętać że pojazd zachodzi na zakręcie i należy zakręty brać szerzej.

W łazience nie używać silnych środków chemicznych tj. z dodatkiem chloru czy silnych związków powierzchniowo czynnych. Używać środków specjalnie przystosowanych do pojazdów kempingowych.

ZABRANIA się mycia przyczepy, ze względu na kratki zewnętrzne lodówki i uszczelki w oknach. Otrzymują Państwo czystą przyczepkę i sami ją przygotowujemy do ponownego Wynajmu używając niskiego ciśnienia wody, oraz stosujemy chemię do mycia pojazdów kempingowych lub delikatnych środków chemicznych.

W przypadku **używania markizy zewnętrznej** należy zabezpieczyć ją **używając pasa sztormowego i śledzi**. W przypadku złych warunków atmosferycznych, nieobecności załogi przy markizie, zwinąć roletę z uwagi na uszkodzenie. Używając roletę pamiętamy, że rozwijamy ją do długości około jednego metra, a następnie druga osoba asekurowuje (trzyma roletę), aż do pełnego rozwinięcia, wyciągamy podpory-nogi po dwóch stronach. Markiza nie może swobodnie zwisać bez zabezpieczeń nóg!

Korzystając z aneksu kuchennego należy delikatnie opuszczać szybę na palniki i zlew. Nie kłaść nic na szyby oraz nie stosować ich jako deski do krojenia.

Otwierając szuflady w aneksie kuchennym należy najpierw odbezpieczyć chromowany guzik, a następnie delikatnie otworzyć szufladę. Szuflady z uwagi na delikatne mocowania i wykonanie nie należy przeładowywać. Po zamknięciu szuflady oraz przed ruszeniem przyczepą należy wcisnąć chromowany przycisk aby nie wystawał. Szuflada wtedy jest zabezpieczona przed otwarciem.

Przed zwrotem przyczepy należy:

Opróżnić i wypłukać zbiornik na szarą wodę,

Wyczyścić ubikację,

Opróżnić i wypłukać kilkakrotnie kasetę WC, zwrócić pustą.

Wyczyścić miejsce na kasetę WC oraz awaryjne miejsce na fekalia pod kasetą WC.



WynajemHobby.pl

Umyć lodówkę wilgotną ściereczką

Umyć aneks kuchenny

Pozamiatać podłogę w przyczepie

Posiadamy 5 przyczep kempingowych Hobby w naszej ofercie, poniżej podajemy poszczególne wartości ciśnienia jakie powinno być w poszczególnych modelach:

1. Przyczepa Hobby 560 WFU PRESTIGE - 195/70 R 15 C = 4,5 bar
2. Przyczepa Hobby 545 KMF DE LUXE - 195/70 R 15 C = 4,5 bar
3. Przyczepa Hobby 495 WFB EXCELLENT - 185 R 14 C = 4,5 bar
4. Przyczepa Hobby 495 UL MAXIA - 185 R 14 C = 4,5 bar
5. Przyczepa Hobby 390 SF ONTOUR - 195/70 R 14 XL = 3,2 bar